

PROXIMITY-LEZER

RONDE

- + Om een **geïsoleerde (zelfstandige) deur** te bedienen en te beheren
- + Veilig **badges creëren**, wijzigen of verwijderen



04-0104



03-0102



DATA-module



06-0132



HANDLEIDING



Beheren in real-time
www.intratone.info

ALL-INCLUSIVE PAKKET - intrabox

INTRABOX DATA ECO PROX	1 proximity-lezer (04-0104) + 1 relaiskaart (12-0110) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar	06-0132
INTRABOX DATA ECO PROXIMITY LEZER	1 proximity-lezer (04-0104) + 1 centrale beheereenheid 1 deur (03-0102) + 1 transmissiemodule met gegevenssynchronisatie Onbeperkte data 10 jaar	06-0102

ASSORTIMENT VAN DE PROXIMITY LEZER

PROXIMITY-LEZER	1 enkele lezer, aan te sluiten op een beheercentrum	04-0104
-----------------	---	---------

ACCESSOIRES		Opbouwdoos inclusief voorplaat		RVS afwerking	12-0107	L 125,50 x H 125,50 x D 57 mm
		Behuizing inbouw		RVS afwerking	12-0101	L 90,40 x H 90 x D 37 mm
				Messing afwerking	12-0121	

PROXIMITY-LEZER

AFMETINGEN (B x H x D)	Lezer (naakt)	38 x 42 x 17,50 mm
	Leeskop (met deksel)	41 x 72 x 17,5 mm
	Leeskop (alleen)	ø 40 x 7 mm
	Inbouwbehuizing	112,40 x 112,40 x 40 mm
OMGEVING	Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
	Beschermingsindex	IP54 / IK08
INSTALLATIE	Ingebouwd	✓
	Opbouw	Opbouwdoos beschikbaar als aanvullend product

CENTRALE

CENTRALE KENMERKEN	Maximaal aantal badges	3.000	7.000
	Aanbevolen voeding (niet meegeleverd)	12 tot 24 V DC 2A mini	
AFMETINGEN (B x H x D)		74 x 59 x 18 mm	


DATAMODULE

FUNCTIES MODULE	Afmetingen (B x H x D)	162 x 96 x 53 mm
------------------------	------------------------	------------------

AANVULLENDE INFORMATIE

Jaarlijkse klok	✓
Technisch alarm	✓
Mifare-compatibiliteit	✓
Gebeurtenissen met tijdstempel	✓
Toegang tot logbestanden	✓

VEREENVOUDIGD SCHEMA* EN BEDRADING



	1 deur - 03-0102	2 deuren - 03-0101
Centraal - Lezer	4 draden (2 getwiste paren)	6 draden (3 getwiste paren)
Centraal - Datamodule	4 draden (2 getwiste paren)	2 draden (1 getwist paar)

*Diagram van centraal 1-deurs.
Om het centrale schema van de 2-deurs te bekijken, kunt u de QR-code in de instructies scannen.